保証対象部品明細

（P…プレミアム、B…通常タイプ　M…ミニマムプラン　HV…ハイブリッド車　V…V・T「買得典」）

ｴﾝｼﾞﾝ機構	P	B	M	HV	V
ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ	○	○	○	○	○
ｼﾘﾝﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ	○	○	○	○	○
ｶﾑｼｬﾌﾄ	○	○	○	○	○
ｲﾝﾚｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	○	○	○	○	○
ｴｸﾞｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	○	○	○	○	○
ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ	○	○	○	○	○
ﾛｯｶｰｱｰﾑ	○	○	○	○	○
ﾋﾟｽﾄﾝ	○	○	○	○	○
ｺﾝﾛｯﾄﾞ	○	○	○	○	○
ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ	○	○	○	○	○
ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ	○	○	○	○	○
ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ※1	△	△	△	△	×
ﾀｲﾐﾝｸﾞﾁｪｰﾝ	○	○	○	○	×
ｵｰﾄﾃﾝｼｮﾅｰ	○	○	○	○	×
ｵｲﾙﾊﾟﾝ	○	○	○	○	○
ｴｱﾌﾛﾒｰﾀｰ	○	○	○	○	○
ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ	○	○	○	○	○
ＩＳＣＶ	○	○	○	○	○
ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ	○	○	○	○	○
ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬｰ	○	×	×	×	×
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(ﾀｰﾋﾞﾝ)	○	×	×	×	×
ｲﾝﾀｰｸｰﾗｰ	○	×	×	×	×
ｽｰﾊﾟｰﾁｬｰｼﾞｬｰ	○	×	×	×	×
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄ	×	×	×	×	×
ｱｲﾄﾞﾙｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭｰ	○	○	○	○	○
ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	○	○	○	○	○
ｴｸﾞｿﾞｰｽﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	○	○	○	○	○
ｵｲﾙｸﾍﾞｯﾄ	○	○	○	○	○
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	○	○	○	○	○
ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ	○	○	○	○	○
ECU	○	○	○	○	○
ﾉｯｸｾﾝｻｰ	○	○	○	○	○
O2ｾﾝｻｰ	○	○	○	○	○
ｽﾋﾟｰﾄﾞｾﾝｻｰ	○	○	○	○	○
ｽﾛｯﾄﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝｾﾝｻｰ	○	○	○	○	○
ｸﾗﾝｸ角ｾﾝｻｰ	○	○	○	○	○
ｸﾞﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ	○	○	○	○	○
ＥＧＲ（排気ｶﾞｽ循環装置）	○	○	○	○	○
ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲｶﾞｽ還元装置	○	○	○	○	○
動力伝達機構(AT、CVT)	P	B	M	HV	V
A/Tﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ	○	○	○	○	○
ﾄﾙｸｺﾝﾊﾞｰﾀｰ	○	○	○	○	○
A/Tｸｰﾗｰﾎｰｽ	○	○	○	○	○
A/Tｾﾚｸﾄﾚﾊﾞｰ	○	○	○	○	○
ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	○	○	○	○	○
CVT　（ｴｸｽﾄﾛｲﾄﾞCVTは×）	○	○	○	○	○
電磁ｸﾗｯﾁ	○	○	○	○	○
ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ	○	○	○	○	○
ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙｷﾞﾔ	○	○	○	○	○
ＬＳＤ（ﾘﾐﾃｯﾄﾞｽﾘｯﾌﾟﾃﾞﾌ）	○	○	○	○	○
ﾐｯｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	○	○	○	○	○
動力伝達機構(MT)	P	B	M	HV	V
ﾏﾆｭｱﾙﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ	○	○	○	○	○
ｸﾗｯﾁﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ	○	○	○	○	×
ｸﾗｯﾁｶﾊﾞｰ	○	○	○	○	×
ﾚﾘｰｽﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	○	○	○	○	×
ﾚﾘｰｽﾞﾌｫｰｸ	○	○	○	○	×
ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ	○	○	○	○	×
ﾚﾘｰｽﾞｹｰﾌﾞﾙ	○	○	○	○	×
ｼﾝｸﾛﾒｯｼｭ	○	○	○	○	×
ｸﾗｯﾁﾊﾟｲﾌﾞ	○	○	○	○	×
ｸﾗｯﾁﾎｰｽ	○	○	○	○	×
ｸﾗｯﾁﾃﾞｨｽｸ	○	×	×	×	×
ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ	○	○	○	○	○
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ機構	P	B	M	HV	V
ｷﾞﾔﾎﾞｯｸｽ	○	○	×	○	○
ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	○	○	×	○	○
ﾊﾟﾜｽﾃｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	○	○	×	○	○
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎｲｰﾙ	○	×	×	×	×
ﾒｲﾝｼｬﾌﾄ	○	×	×	×	×
ｺﾗﾑﾁｭｰﾌﾞ	○	×	×	×	×
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎｲｰﾙﾊﾟｯﾄﾞ	○	×	×	×	×
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾗﾑﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	○	×	×	×	×
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ	○	×	×	×	×
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	○	×	×	×	×
ﾌﾞﾚｰｷ機構	P	B	M	HV	V
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ	○	○	×	○	×
ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷｷｬﾘﾊﾟｰ	○	○	×	○	×
ﾌﾞﾚｰｷﾌﾞｰｽﾀｰ	○	○	×	○	×
ﾌﾞﾚｰｷﾄﾞﾗﾑ	○	○	×	○	×
ﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ	○	○	×	○	×
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷ	○	○	×	○	×
ABS	○	○	×	○	×
ｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ	○	○	×	○	×
ﾃﾞｨｽｸﾛｰﾀｰ	○	×	×	×	×
ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞ	×	×	×	×	×
ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ	×	×	×	×	×

排気装置	P	B	M	HV	V
ｴｷｿﾞｰｽﾄﾌﾛﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ	○	×	×	×	×
触媒	○	×	×	×	×
遮熱板	○	×	×	×	×
ｾﾝﾀｰﾏﾌﾗｰ	○	×	×	×	×
ﾒｲﾝﾘﾔﾏﾌﾗｰ	○	×	×	×	×
排気温ｾﾝｻｰ	○	×	×	×	×
前後ｱｸｽﾙ機構	P	B	M	HV	V
ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｱｰﾑ	○	×	×	×	×
ｽﾄﾗｯﾄ	○	×	×	×	×
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	○	×	×	×	×
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ	○	×	×	×	×
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	○	×	×	×	×
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾅｯｸﾙ	○	×	×	×	×
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	○	×	×	×	×
ｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ	○	×	×	×	×
ｱｸｽﾙﾊﾌﾞ	○	×	×	×	×
ｱｸｽﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	○	×	×	×	×
等速ｼﾞｮｲﾝﾄ	○	×	×	×	×
ﾗﾃﾗﾙﾘﾝｸ	○	×	×	×	×
ﾊﾌﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	○	×	×	×	×
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	○	×	×	×	×
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｱｯｼｰ	○	×	×	×	×
ﾄﾗﾝｽｱｸｽﾙ	○	×	×	×	×
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ	○	×	×	×	×
ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	○	×	×	×	×
ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｰﾂ	×	×	×	×	×
ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ（ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾗｲｻﾞｰ）	○	×	×	×	×
ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	○	×	×	×	×
燃料装置	P	B	M	HV	V
ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	○	○	×	○	○
ﾌｭｰｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	○	○	×	○	○
ﾌｭｰｴﾙｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	○	○	×	○	○
ﾌｭｰｴﾙﾌﾟﾚｯｼｬｰﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ	○	○	×	○	○
噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ	○	○	×	○	○
噴射ﾉｽﾞﾙ	○	○	×	○	○
ﾌｭｰｴﾙｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	○	○	×	○	○
ｷｬﾆｽﾀｰ	○	○	×	○	○
ｷｬﾌﾞﾚﾀｰ	○	○	×	○	○
ﾌﾛｰﾄ(ﾀﾝｸ内)	○	○	×	○	○
ﾗｼﾞｴｰﾀｰ本体	○	○	×	○	○
ﾗｼﾞｴｰﾀｰﾎｰｽ	○	○	×	○	○
ﾗｼﾞｴｰﾀｰｷｬｯﾌﾟ	○	×	×	×	×
ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾀﾝｸ	○	×	×	×	×
ﾌｧﾝﾌﾞｰﾘｰ	○	○	×	○	○
水温ｾﾝｻｰ	○	○	×	○	○
ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	○	×	×	×	×
潤滑装置	P	B	M	HV	V
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	○	○	×	○	○
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ	○	○	×	○	○
ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬｰｽｲｯﾁ	○	○	×	○	○
始動装置	P	B	M	HV	V
ｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀｰ	○	○	×	○	○
点火装置	P	B	M	HV	V
ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｽｲｯﾁ	○	○	×	○	○
ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ	○	○	×	○	○
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ(ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞ)	○	○	×	○	○
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ	○	○	×	○	○
ﾌﾟﾗｸﾞ	×	×	×	×	×
充電装置	P	B	M	HV	V
ｵﾙﾀﾈｰﾀｰ（ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ）	○	○	×	○	○
ICﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ	○	○	×	○	○
ｴｱｺﾝ装置	P	B	M	HV	V
ﾋｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	○	○	×	○	○
ﾋｰﾀｰｺｱ	○	○	×	○	○
ﾋｰﾀｰｳｫｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ	○	○	×	○	○
ﾌﾞﾛｱﾓｰﾀｰ	○	○	×	○	○
ﾌﾞﾛｱﾓｰﾀｰﾚｼﾞｽﾀｰ	○	○	×	○	○
ｴｱｺﾝﾕﾆｯﾄ	○	○	×	○	○
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ	○	○	×	○	○
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾏｸﾞﾈｯﾄｸﾗｯﾁ	○	○	×	○	○
ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ	○	○	×	○	○
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ	○	○	×	○	○
ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ	○	○	×	○	○
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞ	○	○	×	○	○
電動ﾌｧﾝ	○	○	×	○	○
ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（ｴｱｺﾝ一体型）※2	△	△	×	△	△
ｸｰﾗｰｶﾞｽ	○	○	×	○	○

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ機構	P	B	M	HV	V
ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ	×	×	×	○	×
駆動用ﾓｰﾀｰ	×	×	×	○	×
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	×	×	×	○	×
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ制御ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	×	×	×	○	×
ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ	×	×	×	○	×
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	×	×	×	○	×
動力分割機構	×	×	×	○	×
ﾘﾀﾞｸｼｮﾝｷﾞﾔ	×	×	×	○	×
回生ﾌﾞﾚｰｷ機構	×	×	×	○	×
駆動用ﾊﾞｯﾃﾘｰ	×	×	×	○	×
ﾄﾞｱﾛｯｸ（ﾄﾗﾝｸは×）	P	B	M	HV	V
ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ	○	○	×	○	○
ﾓｰﾀｰ	○	○	×	○	○
ｵｰﾄｸﾛｰｼﾞｬｰ	○	○	×	○	○
ｽｲｯﾁ	○	○	×	○	○
ｽﾋﾟｰﾄﾞｾﾝｻｰ	○	○	×	○	○
ﾘﾓｺﾝｷｰ、ｽﾏｰﾄｷｰ（電池は除く）	○	○	×	○	○
ｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰ	×	×	×	×	×
ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳ	P	B	M	HV	V
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	○	○	×	○	○
ﾓｰﾀｰ	○	○	×	○	○
ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳｱﾝﾌﾟ	○	○	×	○	○
ﾛｱｻｯｼｭ	×	×	×	×	×
ﾗﾝﾁｬﾝﾈﾙ	×	×	×	×	×
ｽﾄﾗｲｶｰ	×	×	×	×	×
電動ﾐﾗｰ	P	B	M	HV	V
ﾐﾗｰ角度調整機構	○	○	×	○	○
ﾐﾗｰﾋｰﾀｰ	○	○	×	○	○
電動格納ﾓｰﾀｰ	○	×	×	×	○
電動格納ｽｲｯﾁ	○	○	×	○	○
ﾐﾗｰ本体	○	×	×	×	○
電動ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ（ﾄﾗﾝｸは×）	P	B	M	HV	V
ﾓｰﾀｰ	○	○	×	○	○
ｽｲｯﾁ	○	○	×	○	○
ｾﾝｻｰ	○	○	×	○	○
乗員保護機構	P	B	M	HV	V
ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ	○	×	×	×	×
ｴｱﾊﾞｯｸﾞ	○	×	×	×	×
ｱｸﾃｨﾌﾞﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ	×	×	×	×	×
装備品	P	B	M	HV	V
ｻﾝﾙｰﾌ(電動部位)	○	×	×	×	×
ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ(電動部位)	○	×	×	×	×
ｱﾝﾃﾅ	×	×	×	×	×
ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ	×	×	×	×	×
ﾊﾞｯﾄﾞﾙｼﾌﾄ、ｽﾎﾟｰﾂｼﾌﾄ	×	×	×	×	×
ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	○	×	×	×	×
ｸﾗｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ（TCSなど）	×	×	×	×	×
4WS、HICAS	×	×	×	×	×
AFS	×	×	×	×	×
ﾁﾙﾄｽﾃｱﾘﾝｸﾞ、ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ	○	×	×	×	×
ﾜｲﾊﾟｰﾓｰﾀｰ	○	×	×	×	○
ﾍﾟﾀﾞﾙ	×	×	×	×	×
ﾎｰﾝ、警告ﾌﾞｻﾞｰ	×	×	×	×	×
ﾗﾝﾌﾟ類（ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ、ﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ、ｳｨﾝｶｰなど）	×	×	×	×	×
室内照明	×	×	×	×	×
各種ﾒｰﾀｰ類（ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰ、ﾀｺﾒｰﾀｰなど）	×	×	×	×	×
●消耗品（保証には含まれません）	P	B	M	HV	V
ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ	×	×	×	×	×
ｴｱｸﾘｰﾅｰｴﾚﾒﾝﾄ	×	×	×	×	×
Vﾍﾞﾙﾄ（ｴｱｺﾝ・ﾌｧﾝ・ﾊﾟﾜｽﾃ）、ﾘﾌﾞﾍﾞﾙﾄ	×	×	×	×	×
ﾌｭｰｴﾙﾌｨﾙﾀｰ	×	×	×	×	×
ﾌﾞﾚｰｷｰﾊﾟｯﾄﾞ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ	×	×	×	×	×
ﾋｭｰｽﾞ、ﾘﾚｰ	×	×	×	×	×
各種電球	×	×	×	×	×
各ﾎｰｽ類	×	×	×	×	×
ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑ	×	×	×	×	×
ﾊﾞｯﾃﾘｰ、ﾀｰﾐﾅﾙ	×	×	×	×	×
●油脂類（保証修理時,必要において含みます）	P	B	M	HV	V
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ	△	△	△	△	△
ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝﾌﾙｰﾄﾞ	△	△	△	△	△
ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝｷﾞﾔｵｲﾙ	△	△	△	△	△
ﾃﾞﾌｧﾚﾝｼｬﾙｷﾞﾔｵｲﾙ	△	△	△	△	△
ｸﾗｯﾁﾌﾙｰﾄﾞ	△	△	△	△	×
ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌﾙｰﾄﾞ	△	△	×	△	△
ﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞ	△	△	×	△	×
ＬＬＣ（不凍液）	△	△	×	△	△

※1　１０万ｷﾛ未満でﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ切れた場合、機能回復関連作業は含まれます。

※2　ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ以外で空調操作が不能な場合が対象となります。

＊ここに記載されている部品以外で発生した故障は対象外となります。

＊社外品は保証対象外となります。

＊事故による損傷が、直接、影響した故障は対象外となります。

＊消耗品、油脂類の交換を怠った事が、直接、影響した故障は対象外となります。（ｵｲﾙ、ﾍﾞﾙﾄなど）

販売店

保証運営会社

ニッポンメンテナンスシステム株式会社
東京都中央区八丁堀3-25-7